

OPISY KODÓW ALARMÓW

	Ręczne uruchomienie
OL	Przeciążenie silnika elektrycznego. Podczas pracy w trybie podtrzymania elektrycznego zadziałał układ zabezpieczający urządzenie. <i>Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z serwisem.</i>
bAt	Niskie napięcie akumulatora. System ochrony urządzenia i akumulatora.
	Automatyczne uruchamianie
HP	Alarm wysokiego ciśnienia. Oznacza wyłączenie układu chłodniczego wskutek zbyt wysokiego ciśnienia w obwodzie czynnika chłodniczego. <i>Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z serwisem.</i>
LP	Alarm niskiego ciśnienia. Oznacza wyłączenie układu chłodniczego wskutek zbyt niskiego ciśnienia w obwodzie czynnika chłodniczego. <i>Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z serwisem.</i>

PSE	Usterka czujnika wysokiego ciśnienia. Czujnik wysokiego ciśnienia jest uszkodzony lub odłączony. <i>Należy skontaktować się z serwisem.</i>
tEP, tP4	Alarm ochrony termicznej. <i>Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z serwisem.</i>
dr1, dr2	Drzwi otwarte. <i>Ta opcja musi być aktywowana.</i>
tCO (Hot)	Przegrzanie modułu sterującego. <i>Jeśli problem nie ustąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia, należy skontaktować się z serwisem.</i>
SOF	Usterka oprogramowania. <i>Należy skontaktować się z serwisem.</i>
P1E	Błąd odczytu temperatury powietrza powrotnego w głównym lub jedynym przedziale ładunkowym (przerwa lub zwarcie). <i>Należy skontaktować się z serwisem.</i>
P2E	Błąd odczytu temperatury powietrza powrotnego w zewnętrznym przedziale ładunkowym (przerwa lub zwarcie). <i>Należy skontaktować się z serwisem.</i>
C	Usterka komunikacji. <i>Należy skontaktować się z serwisem.</i>

KASOWANIE KODÓW ALARMÓW

W pierwszej kolejności należy usunąć przyczynę alarmu w urządzeniu. Po usunięciu przyczyny alarmu należy nacisnąć i zwolnić przycisk WYBORU, aby skasować zapisane kody ALARMÓW. Po skasowaniu kodów ALARMÓW nastąpi powrót do standardowego wskazania wyświetlacza.

PRZEGLĄDANIE INFORMACJI NA WYŚWIETLACZU

MENU GŁÓWNE

Przy widocznym **standardowym wskazaniu** wyświetlacza można za pomocą przycisku WYBORU wyświetlić:

1. alarmy (jeśli są aktywne alarmy);
2. ręczne odszranianie parownika;
3. ręczne odszranianie skraplacza (tylko w urządzeniach pracujących w cyklu rewersyjnym);
4. nastawę temperatury.